

# Verwerkingsinstructies

## **VERWERKING:**

Ondergrond dient droog, schoon en volledig uitgehard te zijn.

## **BEGINNEN:**

Verwijder de buitenste folieverpakking. Bewaar deze. Rol vervolgens met de hand een strook van ca. 10cm af. Leg de rol op de grond, wrijf de folie aan en rol vervolgens met de hand of voet af. Bij het afdekken van een trap bovenaan beginnen en indien nodig bij een bocht met mesje insnijden.

## **VERWIJDEREN:**

Bij het verwijderen zo veel mogelijk de hoeken van een ruimte naar elkaar toebrengen en vervolgens als in een zak opvouwen.

## **LET OP:**

Bij verwerking op gelakte trappen de kwaliteit van de lak goed controleren. Bij oudere trappen, of wanneer de lak ondeugdelijk is aangebracht, kan de lak loslaten. Bij twijfel, de multi cover premium gebruiken.

## **DISCLAIMER:**

Geschikt voor laminaat, linoleum, keramische tegels en houten trappen. Let op bij het afdekken van houten trappen dat deze niet behandeld zijn met een lak of verf. Kies dan de Multi Cover Premium. De te beschermen ondergrond dient volledig droog, schoon en uitgehard te zijn. Voor en tijdens gebruik regelmatig controleren op blijvende geschikte inzet. BoFloor is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.